



※動力：TB150AからELB150Aまでの配線はHIV38スケとします  
           ：ELB150AからELB100Aまでの配線はHIV22スケとします  
           ：ELB100AからTB100Aは銅バー接続とします  
 ※ブレーカは全てELBとします